



## Anleitung Magic Kitchen

Komplette Outdoor Küche - verpackt in einer Box.



Mit dem Kauf dieser **Ocean Cross** Küche haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Unsere Produkte sind entwickelt worden, um Sie zuverlässig viele Jahre bei Ihren Abenteuern zu begleiten. Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung bevor Sie die Küche installieren



Die gesamte Küche ist in einer Box verpackt.  
Diese wird beim Auspacken zum Tisch.  
Die gesamte Tischkonstruktion besteht aus rostfreiem V4A Stahl.

Abmessung der Box: 55 cm x 34 cm x 33 cm ( L x B x H)



Abmessungen: 150 x 90 x 60 cm ( L x B x H)

#### Zusammenbau:

1. Klappen Sie die Tischbeine in Pfeilrichtung aus, damit die Vorratsbox nicht herausfällt.
2. Schieben Sie die Vorratsbox in Pfeilrichtung heraus.
3. Klappen Sie die Tischbeine in Pfeilrichtung heraus.
4. Klappen Sie die Ablageplatte aus.
5. Stellen Sie den Gasbrenner auf.
6. Klappen Sie den Tisch in Pfeilrichtung auf.
7. Klappen Sie die Ablage auf.

**Lieferumfang des Zubehör der Magic Kitchen:**





### Betrieb mit Gaskartusche

Schieben Sie die Kartusche in den Schlitz, pressen Sie an den Anschluss und drehen ihn im Uhrzeigersinn um ihn zu verschließen.



### Betrieb mit Gasflasche:

Schließen sie den beiliegenden Druckschlauch an eine passende Propangasflasche an.



### Zündung:

Drehen Sie den Gasknopf auf - gegen den Uhrzeigersinn - und pressen den Knopf der Piezo Zündung.

### Vorsichtsmaßnahmen:

1. Reinigen Sie den Brenner von übergekochten Speisen unverzüglich um Schäden am Brenner zu verhindern.
2. Betreiben Sie den Brenner nicht in geschlossenen Räumen (Zelte, usw.)
3. Schließen Sie die Gasversorgung bevor Sie die Kartusche oder die Glasflasche abnehmen.
4. Halten Sie brennbare Flüssigkeiten vom Brenner fern.
5. Halten Sie Kinder vom Brenner fern. Im Betrieb muss der Brenner von Erwachsenen überwacht werden.